

**ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ - ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2-6 ΖΩΝΩΝ**

ISO 9001



**RS 4001**



**RS 4002**

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808( ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

**RS 4001**

Αναλογική κονσόλα επιλογής 2 - 6 ζωνών με πυκνωτικό μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας και άριστης απόδοσης. πλήκτρο γενικής κλήσης (All call), πλήκτρο ενεργοποίησης Fire alarm, πλήκτρο ενεργοποίησης General alarm (για πλοία), δυνατότητα σύνδεσης με πίνακα πυρασφάλειας και αυτόματης μετάδοσης σημάτων πυρκαγιάς σε προεπιλεγμένες ζώνες (ή σε όλες), Με πλαίσιο αλουμινίου και μεταλλικά πλευρικά βαμμένη με μπεζ ηλεκτροστατική βαφή με πρόσοψη μεμβράνης για απόλυτη στεγανότητα σε περιπτώσεις υγρασίας ή πτώση υγρών. Κατασκευασμένη βάσει σύγχρονων προδιαγραφών (EC) , σύμφωνη με τις απαιτήσεις ασφαλείας (CE), τις απαιτήσεις SOLAS 97 περί καταλληλότητας για χρήση για πλοία.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**RS 4002**

Επιτραπέζιο μικρόφωνο ανακοινώσεων με δυναμικό μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας και άριστης απόδοσης. πλήκτρο ενεργοποίησης μικροφώνου hold ή momentary contact. Με βάση αλουμινίου βαμμένη με μαύρη ηλεκτροστατική βαφή με πρόσοψη μεμβράνης για απόλυτη στεγανότητα σε περιπτώσεις υγρασίας ή πτώση υγρών. Κατασκευασμένη βάσει σύγχρονων προδιαγραφών (EC) , σύμφωνη με τις απαιτήσεις ασφαλείας (CE), τις απαιτήσεις SOLAS 97 περί καταλληλότητας για χρήση για πλοία.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

<b>Τάση λειτουργίας</b>	24V DC / 12V DC
<b>Ζώνες επιλογής</b>	4001 2 - 6 zones/all call (4002 χωρίς επιλογή)
<b>Τάση εξόδου ζωνών</b>	+24V / 200ma
<b>Απεικόνιση ενδείξεων - λειτουργιών</b>	4001 - leds / 4002 n/a
<b>Πλήκτρα επιλογής</b>	Round switches
<b>Μικρόφωνο (ενσωματωμένο)</b>	4001-πυκνωτικό / 4002 - δυναμικό 100Hz - 16Khz
<b>Μέθοδος επιλογής ζωνών (output)</b>	4001 - +24v DC/100mA / 4002 n/a
<b>Μέθοδος σύνδεσης με ενισχυτές</b>	+24v control
<b>Εξοδος Audio (microphone)</b>	3v pp / 1 kohm ρυθμιζόμενη/ 16 - 20000 Hz flat response
<b>Ειδικές δυνατότητες κατα παραγγελία</b>	Προσθήκη πλακέτας 7+1 (σήματα εγκατάλειψης πλοίου πλακέτας timer για σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης πλοίου και έναρξη μετάδοσης σήματος πυρκαγιάς μετά από 2 λεπτά (μόνο στην RS 4001).
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	2 Χρόνια